



DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA SALUD
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DESARROLLO HUMANO
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y COMUNICACIÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL



LINEAMIENTOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE GARRAFONES Y APARATOS DISPENSADORES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN INSTALACIONES UNIVERSITARIAS

- 1- Hacer dos soluciones:
 - a. primera solución: agua y jabón líquido para trastes.
 - b. segunda solución: agua y cloro comercial (15 gotas por litro de agua).
 - 2- Desconectar el equipo de la corriente eléctrica.
 - 3- Cerrar la llave de paso, del agua que abastece al dispensador.
 - 4- Retirar la tapa externa del depósito de agua.
 - 5- Drenar el agua del depósito utilizando las boquillas de agua caliente y fría, posteriormente localizar la manguera de drenado quitando el tapón de éste, ubicado en la parte trasera del dispensador para que se termine de drenar por completo.
 - 6- Retirar las piezas extraíbles como empaques del depósito de agua y la rejilla.
 - 7- Lavar las boquillas y el exterior del aparato dispensador con un cepillo o fibra para trastes con la solución jabonosa,
 - 8- Enjuagar con agua limpia
 - 9- Secar con toallas desechables.
- (para evitar un corto circuito o daño al aparato es importante no mojar el sistema eléctrico ubicado en la parte trasera del dispensador).***
- 10-Lavar las piezas extraíbles y el interior del depósito de agua con un cepillo o fibra para trastes utilizando la solución jabonosa;
 - 11-Enjuagar y drenar con agua limpia a través de las boquillas y la manguera de drenado.

- 12- Colocar las piezas extraíbles y el tapón de drenado del dispensador.
- 13- Llenar el depósito de agua con la solución de agua y cloro. dejar que actúe por 5 minutos.
- 14- Vaciar esta solución por las boquillas y la manguera de drenado.
- 15- Enjuagar con agua limpia el depósito drenar de nuevo a través de las boquillas y la manguera de drenado.
- 16- Colocar el tapón de drenado.
- 17- Colocar la tapa externa del depósito de agua.
- 18- Abrir la llave de paso del agua que abastece al dispensador.
- 19- Conectar a la corriente eléctrica.

Nota: la mayoría de este tipo de dispensadores tienen en su interior un sistema de filtros que se recomienda cambiar cada 6 meses; el cambio de éstos y el mantenimiento debe ser realizado por personal especializado en este tipo de aparatos.

LIMPIEZA EXTERNA DE GARRAFONES

- 1- Hacer una solución con agua y jabón líquido para trastes.
- 2- Retirar el sello de garantía ubicado en el cuello del garrafón.
- 3- Lavar con la solución la tapa, cuello, boca y cuerpo del garrafón.
- 4- Enjuagar la solución jabonosa, tratando de no dejar residuos.
- 5- Secar con toallas de papel desechable todo el exterior del garrafón.
- 6- Retirar la tapa una vez lavado el garrafón y colocarlo en el aparato dispensador.